

Bezpieczeństwo montażu i użytkowania:

Przed przystąpieniem do instalacji lampy należy upewnić się, że zasilanie jest odłączone wyłącznikiem głównym.

Przed wszelkimi pracami konserwacyjnymi lub naprawami należy odłączyć lampę od źródła zasilania.

Nie należy wystawiać lampy na działanie silnych czynników atmosferycznych, takich jak ulewę, silne wiatry lub ekstremalne temperatury, gdyż może to wpłynąć na jej działanie i trwałość.

Nie próbować naprawiać lampy samodzielnie, jeśli brakuje odpowiednich kwalifikacji, aby uniknąć ryzyka uszkodzenia lub porażenia prądem.

Należy instalować i używać lampy zgodnie z jej przeznaczeniem.

„OSTRZEŻENIE: Dostępne kable, przewody elektryczne, sznury, wstążki itp. stanowią zagrożenie uduszeniem dla małych dzieci. Dostępne elementy tego rodzaju powinny zawsze znajdować się poza zasięgiem małych dzieci.”

„Źródło światła tej oprawy oświetleniowej nie jest wymienne, w momencie zużycia źródła światła należy wymienić całą oprawę oświetleniową”.

Zastosowanie:

Do: ogrodu, parku, altany, tarasu, schodów

Montaż:

Wybrać odpowiednie miejsce na instalację lampy, uwzględniając estetykę oraz funkcjonalność oświetlenia. Lampę można instalować w miejscach przewidzianych do użytku zewnętrznego.







1. Zapewnić stabilną podstawę dla słupka lampy, aby uniknąć jego przechylenia lub uszkodzenia. Fundament powinien być stabilny i wytrzymały.
2. Upewnić się, że słupek lampy jest prawidłowo umieszczony i wyrównany.
3. Na czas instalacji odłączyć napięcie w instalacji wyłącznikiem głównym.
4. Umieścić lampę w wybranej lokalizacji z uwzględnieniem odpowiedniego montażu.
5. Podłączenie elektryczne powinno być zlecone osobie posiadającej wymagane uprawnienia elektryczne.
6. Lampę należy podłączyć wyłącznie do sprawnie działającej instalacji elektrycznej spełniającej aktualne wymagania i wyposażonej w uziemienie, oraz zabezpieczenie różnicowoprądowe.
7. Odkręcić 4 śruby mocujące korpus do podstawy lampy.
8. Wysunąć korpus do góry.
9. Przymocować podstawę lampy do fundamentu lub innego twardego podłoża za pomocą kołków montażowych i wkrętów.
10. Przeprowadzić przewód instalacji przez dolny otwór w podstawie lampy.
11. Otworzyć puszkę elektryczną.
12. Podłączyć przewody do kostki elektrycznej zgodnie z oznaczeniami L, N i Uziemienie.
L - przewód brązowy, szary lub czarny; N - przewód niebieski; Uziemienie - przewód żółto-zielony.
Uziemienie oznaczone jest symbolem: 
13. Sprawdzić poprawność podłączenia i zamknąć puszkę kostki elektrycznej.
14. Nałożyć ostrożnie korpus lampy na podstawę w taki sposób, aby nie uszkodzić izolacji przewodów.
15. Przykręcić 4 śruby mocujące korpus lampy do podstawy.
16. Upewnić się, że wszelkie połączenia elektryczne są odpowiednio zabezpieczone i izolowane, aby uniknąć przypadkowego zwarcia lub uszkodzenia.
17. Po zakończeniu instalacji włączyć lampę.
18. Sprawdzić, czy lampa działa poprawnie po zakończeniu montażu.

INSTRUKCJA

LAMPA TOWER

Parametry techniczne:

Napięcie zasilania:	U_{IN} : 230 V~50 Hz	Klasa ochrony:	I
Max prąd wejściowy zasilacza:	I_{IN} : 0.5 A	Stopień ochrony:	IP65
Napięcie wyjściowe zasilacza:	U_{OUT} : 12 VDC	Wysokość: (mm)	800
Moc wejściowa:	P_{IN} : 2,7 W	Szerokość x Długość: (mm)	120x120
Moc oprawy LED:	P: 2W	Waga: (kg)	9,7
Prąd wyjściowy zasilacza:	I_{OUT} : 1,17A	Kolor:	szary
Typ źródła światła :	LED		
Nazwa źródła światła :	KOŁOS-PCB-NW		
Strumień świetlny źródła światła:	193 lm		
Temperatura barwowa:	4400 K		
Klasa energetyczna źródła światła:	F		
Zużycie energii:	3 kWh/1000h		



INSTRUKCJA

LAMPA TOWER

Utylizacja:



Właściwa utylizacja sprzętu oświetleniowego na terenie UE:


Zgodnie z dyrektywą WEEE 2012/19/EU symbolem przekreślonego kołowego kontenera na odpady oznacza się wszelkie urządzenia elektryczne i elektroniczne podlegające selektywnej zbiórce. Po zakończeniu okresu użytkowania nie wolno usuwać niniejszego produktu poprzez normalne odpady komunalne, lecz należy go oddać do punktu zbiórki i recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Informuje o tym symbol kołowego kontenera, umieszczony na produkcie, w instrukcji lub na opakowaniu. Informację o właściwym punkcie usuwania zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych można uzyskać od administracji lokalnej lub od sprzedawcy sprzętu.

Jeżeli zestaw zawiera baterie, po ich zużyciu należy je utylizować, zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji zużytych baterii. Poprzez zapewnienie odpowiedniego składowania, pomagasz zapobiegać negatywnym skutkom grożącym środowisku naturalnemu (np. zatrucie zwierząt, skażenie gleby lub wody) oraz zdrowiu i życiu ludzkiemu. Recykling pomaga zachować i chronić zasoby naturalne.

Pozostałe informacje:

Ten produkt wyposażony zawiera źródło światła o klasie energetycznej F

Ten produkt wyposażony zawiera oddzielny osprzęt sterujący, który może być wymieniony przez użytkownika końcowego.



Notatki



Points de collecte sur www.quefairemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !